



1. Klimaanlage ein-/ausschalten

- Drücken Sie die Power-Taste unten rechts (Symbol: ).
 - Der Bildschirm leuchtet auf, wenn das System eingeschaltet ist.
-

3. Temperatur anpassen

- Stellen Sie mit den Pfeiltasten auf/ab ( ) die gewünschte Temperatur ein.
 - Die eingestellte Temperatur erscheint in der Mitte des Bildschirms.
-

4. Lüftergeschwindigkeit anpassen

- Drücken Sie auf das Lüftersymbol (rechts auf dem Bildschirm).
- Wählen Sie zwischen:
 - o Niedrig
 - o Mittel
 - o Hoch